




Jak aktualizovat firmware na Creality tiskárnách

Aktualizace firmware není vůbec složitá věc. Stačí nám k tomu jen pár jednoduchých kroků:

1. Výběr firmwaru


Jako první musíme každopádně vybrat firmware určený pro Váš model 3D tiskárny.

K tomu jsme pro Vás na našich stránkách <https://www.majkl3d.cz/> v záložce **Podpora/Software, Firmware** založili patřičnou stránku.




Na stránku se také dostanete přímo přes následující URL adresu: <https://www.majkl3d.cz/ke-stazeni>

Poté v odstavci **Firmware** klikneme na odkaz ke stažení zde.




Po přesměrování na naši cloudovou stránku již uvidíte různé modely tiskáren.

Select folder or file to see options



Dále máme na výběr různé typy základních desek dané tiskárny.

Model základní desky je obvykle natištěn přímo na desce.



 Firmware-Creality > Ender-3 ...

Select folder or file to see options




Poté už jen zvolíme správnou konfiguraci. Verze Stock je základní originální verze, bez úprav. Verze označená jako BLTouch přidává funkci BLTouche atd.




Firmware-Creality > Ender-3 > Creality-4.2.7 ...


Select folder or file to see options




Na vybraný soubor klikneme pravým tlačítkem a zvolíme **Download**



Potvrdíme zeleným tlačítkem **Download File** a už by se měl soubor stahovat.



Stažený soubor .bin pot již stačí **zkopírovat/přesunout na SD kartu** na které běžně tisknete.






2. Samotná aktualizace firmware

SD kartu vložíme do tiskárny, stejně jako když chceme tisknout.

Poté již stačí tiskárnu **Vypnout/Zapnout** a při zapínání se firmware automaticky aktualizuje. Může to trvat až 1 minutu (na obrazovce se nebude nic ukazovat).



Při výběru špatného firmwaru (pro jinou tiskárnu nebo desku) se firmware neaktualizuje a obrazovka tiskárny zůstane modrá.

V případě že hledáte firmware pro tiskárnu kterou ještě nemáme firmware k dispozici, jednoduše nám napište na info@majkl3d.cz a firmware připravíme.

Jestli máte k dispozici nějaký optimalizovaný firmware pro nějaký typ 3D tiskárny a chtěli byste se o něj podělit s ostatními, také nám můžete jednoduše na info@majkl3d.cz a firmware na stránku přidáme.

Budeme za to moc rádi 😊